

# *Skvin med lokk*

*- til små skatter*





Grønne skrin med lokk tar vare på små skatter. Det kan være veslejentas første smykker eller giftingen du arvet etter bestemor. Eller kanskje husets herremann trenger et fornuftig sted å legge mansjettknappene og slipsnålen. Skrinene kan romme små godbiter, knappnåler, binderser, duftende potpurri, krydder, viktige nøkler eller noe helt annet. Småtteriet som hittil har levd omflakkende og rotløst på bad, kjøkken og i gangen forvandles til utsøkte stilleben i disse skrinene. Og det beste - du kan dekorere dem etter hjertens lyst!

## Skrin i Colour de Verre

Begynn prosjektet med å smøre fire-fem strøk med Hotline Primo Primer på formen du skal bruke. Bruk en Colour de Verre-primerpensel til å påføre separatoren med. Mellom strøkene bør du tørke med en hårtørker e. l.. Formen må være helt tørr før du fyller den med frit.

Når du skal bruke formene om igjen, må du først fjerne den gamle separatoren. Bruk en tannbørste e. l. til dette. Ta på Hotline Primo primer som beskrevet over.

1. Bland til frittene du ønsker å benytte eller velg en ren frit-farge. Bruk et tomt glass el. l. med lokk hvis du skal blande. Vi anbefaler korning 01 fin på frit. Dersom du velger å bruke ferdige farger skal du være oppmerksom på at fargene ofte blir mye mørkere enn du tror når gjenstanden skal være så tykk som disse skrinene. Det kan derfor være lurt å blande inn en del klar frit 1101-01 for å gjøre fargene lettere. Prøv deg fram. Bullseye Tint-farger (1800-serien) passer derimot utmerket til skrin dersom du ikke ønsker å blande.



2. Sett en tom boks på den digitale vekta og null ut. Tøm fritblandingen opp i boksen til du har 375 gr. Fyll den eliptiske formen med fritblandingen. Til lokket bruker du 180 gram frit.



3. Bruk en pensel til å fordele fritten slik at alle detaljer er godt dekt. Klem deretter flatt med fingrene/penselen. For å unngå at frit blir "hengende igjen" i kantene på formen under brenning er det lurt å bruke penselen til å trekke den noe bort fra kantene før du setter formen i ovnen.



4. Sett de fylte formene inn i ovnen og programmer ovnen som foreslått i brennkurven under. Denne brennkurven er et godt utgangspunkt, men kanskje du må gjøre små tilpasninger m. h. t. din egen ovn.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	160°C pr. time	680°C	30 min.
2	FULL fart	780°C	30-60 min.
3	FULL fart	516°C	90 min.
4	30°C pr. time	420°C	Ingen
5	60°C pr. time	320°C	Slå av





5. Det kan hende du opplever at boksen eller lokket har skarpe kanter etter førset brenning. I så fall skal du slippe bort disse med en slipemaskin eller en pussekloss. Legg deretter delene tilbake i formene og varmepoler med programmet under.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	100°C pr. time	680°C	10-20 min.
2	FULL fart	516°C	90 min.
3	30°C pr. time	420°C	Ingen
4	60°C pr. time	320°C	Slå av

Dersom du har tenkt å dekorere skrinet med andre Colour de Verre-figurer trenger du ikke å varmepolere.

7. Når figurene er ferdig brente må de brennes fast (tack-fuses) på eskens lokk. Vask alle delene med glassrens. Plasser figurene på lokket slik du ønsker og sett det hele på ei brennplate i ovnen. Husk brennfolie!

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	100°C pr. time	680°C	10 min.
2	FULL fart	516°C	90 min.
3	30°C pr. time	420°C	Ingen
4	60°C pr. time	320°C	Slå av



6. Vil du dekorere skrinet kan du bruke mange av Colour de Verre-formene til å lage dekor-figurer. Sommerfugler, øyestikkere, kongler, frosker, sjøstjerner og mange flere. Du følger samme prosess som for skrinene; bland frit til ønsket farge og fyll formene med anbefalt mengde. Brennkurven under er fin til de små figurene. Husk å ta på separator på formen før bruk.



Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	200°C pr. time	680°C	10 min.
2	FULL fart	780°C	10-25 min.
3	FULL fart	516°C	40 min.
4	60°C pr. time	370°C	Slå av



## Vi har brukt:

Støpeform eliptisk art.nr. 2192.091.003  
 Støpeform blad art.nr. 2191.091.457  
 Støpeform blomst art.nr. 2191.091.433  
 Hotline Primo primer art.nr. 2281.001.102A  
 Klar frit 01 Fin art.nr. 8641.001.1101.01  
 Aventurin trans. frit 01 art.nr. 8641.001.1412.08  
 Vekt art.nr. 2191.115.901  
 Pensel art.nr. 2191.091.912  
 Bohle glassrens art.nr. 7951.023.001  
 Tomme bokser/glass



I dette prosjektet har vi brukt den eliptiske støpeformen for skrin. Vi har tre andre varianter i vårt sortiment - en rund, en hjerteformet og en nyreformet. Du følger selvfølgelig samme prosedyre hvis du velger en av disse formene, men husk å bruke riktig mengde frit. Mengden er tilpasset formen og står oppgitt på en lapp som følger med.

Dekor-figurene fins i et utall varianter. De er enkle å lage og kan kombineres på mange måter. Her er det rom for fantasi og fargelede!

